

リモコン設定方法_TZ-LT1000BWの場合

以下の1～3の手順でリモコン設定をお願いします。

- ① 【テレビ電源】 ボタンを押しながら
- ② 1～12ボタンで下表のメーカー番号（2桁）を左から順番に入力
- ③ テレビの基本的な操作ができることを確認する。

テレビメーカー	番号
パナソニック	1あ 1あ
	1あ 2か
	1あ 3き
	1あ 4た
	1あ 5な
ビクター	2か 1あ
東芝	2か 5な
	2か 6は
日立	3き 1あ
	3き 2か
	3き 3き
	3き 4た
SONY	3き 5な
	3き 6は

テレビメーカー	番号
パイオニア	4た 1あ
シャープ	4た 5な
	4た 6は
	4た 7ま
	4た 8や
三菱	5な 1あ
	5な 2か
	5な 3き
	5な 4た
富士通ゼネラル	5な 5な
	5な 6は
三洋	6は 1あ
	6は 2か
	6は 3き

テレビメーカー	番号
三洋	6は 4た
NEC	6は 5な
	6は 6は
アイワ	7ま 1あ
フナイ	7ま 2か
	8や 2か
LG	7ま 3き
オリオン	7ま 4た
	7ま 5な
	7ま 6は
ハイセンス	7ま 7ま
	7ま 8や
	7ま 9ら
EPSON	8や 1あ

